

ПАМЯТКА

по использованию огнетушителя ОП – 4

1. При тушении пожара необходимо поднести огнетушитель к очагу горения со стороны ветра.
2. Сорвать пломбу.
3. Выдернуть чеку и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени).
4. Нажать на рычаг запорно – пускового устройства.
5. Начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, не заступая внутрь очага.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 2 метра!



ПАМЯТКА

по использованию огнетушителя ОУ- 2

1. При тушении пожара необходимо поднести огнетушитель к очагу горения со стороны ветра.
2. Сорвать пломбу.
3. Выдернуть чеку.
4. Направить раструб на очаг горения и нажать на рычаг.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) брать рукой за раструб, во избежание обмороживания.

ВНИМАНИЕ!

При тушении выключателя или розетки, если пламя по проводке пошло вверх, струю огнетушителя направляют сначала на источник огня — розетку или выключатель, и только потом сбивают пламя сверху. Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

Ни в коем случае нельзя держать раструб углекислотного огнетушителя незащищенной, голой рукой – углекислотный снег имеет очень низкую температуру и это может стать причиной сильного обморожения рук.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

